

電能熱水器安裝及使用說明

- 一、本器具於安裝及使用前，請先閱讀安裝及使用說明書。
- 二、本產品附有三重電路保護控制：
 - 1、第一重漏電斷路器能避免漏電情形發生。
 - 2、第二重溫度控制器，可將水溫控制於設定值(55~65°C)之間，並自動加熱及斷電。
 - 3、若溫度控制器故障時，第三重超溫保護裝置會於水溫上升至 90°C 時，自動切斷電源，以確保安全。
- 三、本器具附有安全逆止閥，請裝置於冷水入水口處；當桶內壓力達 6 kg/cm² 時，逆止閥即有水排出，以降低桶內壓力，是為正常現象，起安心使用。
- 四、安裝用電線線徑需與本器具電源線相同，綠色為接地線，請做好接地措施。
- 五、請勿將漏電斷路器直接用做電源開關，保險絲容量不得超過本器具負載電流之 1.5 倍。
- 六、本器具之進水壓力應維持於 1 kg/cm² 以下，最高水溫為 70°C 以內，請勿超出使用範圍。
- 七、本器具當水量未送滿之前「請勿通電」，嚴禁擅自拆開或調整。
- 八、本器具在使用中，如發生超溫現象，或其他各機件故障時，請立即停止使用，並且切斷電源，及通知本公司各地區服務人員進行檢修。
- 九、自購買日起，一年內保固，可享免費維修服務，但營業場所、使用地下水、水壓不穩定，不在保固範圍內。
- 十、本器具使用後，每滿一年，請使用者通知各經銷商或服務處，做定期安檢。
- 十一、本器具安全使用年限 8 年。

注意

在正常使用情況下，享有自購買日起，保證一年之內免費服務，

如有下列情況，雖在保證期內，亦酌收材料成本費。

- 1、嚴禁使用地下水，因地下水含有石灰質，或水中 PH 值(酸鹼值)低於 6.8 或高於 7.2 導致損壞。
- 2、不慎使用或自行改裝，電線規格不符或天災地變導致損壞。
- 3、消耗品零件。

★內桶未裝滿水前，請勿送電。

★本漏電斷路器，請勿直接做電源開關使用。